

Vildmarksbadets ovn - vedligeholdelse og garanti



Uanset hvilken type ovn du har til dit vildmarksbad, rustfrit stål, aluminium, udvendig eller indvendig, så er der en regel der gælder for alle typer ovne, og det er:

Så længe der er varme i ovnen, skal ovnen også kunne komme af med varmen, og derfor skal vildmarksbadet altid være fyldt med vand, så det kan ske.

Glemmer du at slukke for ovnen efter du har tømt vildmarksbadet for vand, helt eller delvist, så vil din ovn tage skade.

Vedligeholdt ovn


Når en ovn tager skade vil metallerne forskyde sig, og ovnen blive rød, og dermed blive svækket, med det til følge at den vil kunne blive utæt meget hurtigt. Eksempelvis vil svejsningerne nemmere kunne gå op eller ovnens bund vil endda med tiden ruste så meget, at der vil gå hul, fordi ovnen har været misligeholdt.

En vedligeholdt ovn til et vildmarksbad viser sig altid helt enkelt ved, at ovnen ser ud som en ny. Du kan med andre ord ikke se på det udvendige stål, at ovnen har været i brug. Herunder kan du se en almindelig vedligeholdt ovn. Ovnene er ca. et år gammel og brugt jævnlige. Kunden har altid haft vildmarksbadet fyldt med vand, når ovnen har været brugt.



Misligeholdt ovn

Det er nemt at se, hvis en ovn ikke har været tilstrækkeligt tildækket med vand, mens den har været varm. På billedet herunder kan du tydeligt se, hvor vandlinien har været. Med det samme bliver ovnen rødlig i det område, hvor vandet ikke har dækket, men den nedre del under den røde linie, der markerer vandlinien, er helt normal og ser ud som den skal. En ovn som denne, hvor misligeholdelse er sket, vil garantien ikke dække, hvis den skulle blive utæt med tiden.



Så husk det nu – hav altid vildmarksbadet fyldt med vand, så længe der er den mindste varme i ovnen, så undgår du misligeholdelse af ovnen.

Med venlig hilsen
Vildmarksbadsalg

Thomas Simoni
Indehaver

Telefon: 2724 6263

E-mail: info@vildmarksbadsalg.dk